

Pierre Naturelle • Calcaire

version 1.3
nov. 2018

pythagora

Conseils Généraux

Les pierres calcaires, dont la pierre bleue, sont des pierres "vivantes". Elle présente des "imperfections" qui font partie des caractéristiques recherchées (ex. inclusions dans la pierre, petits trous, rugosités en surface, nuances de teintes, etc.). Quelques réflexes simples suffisent pour lui garder tout son éclat.

S'agissant de pierres calcaires, vous devez toutefois impérativement éviter les contacts avec les produits acides alimentaires, ou chimiques, ou les produits à base d'eau de javel. Le surface du plan serait alors marqué sans que vous ne puissiez nettoyer la trace ainsi formée.

Jusqu'à 24h après la pose

Une ou plusieurs couches d'hydrofuge sont appliquées en atelier après fabrication et nettoyage. Les plans livrés doivent toutefois prendre la température de la pièce pour permettre à l'hydrofuge de parfaitement sécher. Nos équipes de pose sont également amenées à ajouter de l'hydrofuge lorsqu'elles le jugent nécessaire (sur les chants par exemple). Pour ces raisons, vous ne devez pas utiliser ou toucher le plan jusqu'à 24h après la pose.

Si un installateur ou plombier devait repasser dans les 24h pour effectuer le branchement de l'évier ou tout autre intervention, il vous appartient d'informer la personne que le plan ne devra pas être manipulé, au risque de figer à la surfaces ces traces de manipulation. Nous vous conseillons de faire reporter tout autre travaux, tel que peinture, au delà de 24h après la pose des plans.

En cas de trace, le plan doit être immédiatement essuyé avec un chiffon propre et sec jusqu'à disparition de la trace. Aucun produit ne doit être utilisé. Ne surtout pas appliquer une nouvelle couche d'hydrofuge. Cela viendrait figer la trace sur la surface du plan.

Entretien régulier

Avec chaque pose ou livraison, Pythagore propose la vente d'un kit d'entretien. Seul le kit fourni par Pythagore garantit un entretien durable dans le temps. Ce kit est composé de 3 produits :

- un flacon pulvérisateur nettoyant pour éliminer les salissures et renforcer durablement l'action de l'hydrofuge. Ce produit doit être utilisé sans excès. Vous reporter à la notice d'utilisation.
- un flacon hydrofuge à appliquer sans excès 2 fois par an. Ce produit permet de conserver à vos plans une bonne résistance aux graisses. Ne pas utiliser une autre référence d'hydrofuge pour ne pas mélanger les composants qui pourraient provoquer des traces. Vous reporter à la notice d'utilisation.

Pour l'entretien quotidien, utiliser un produit ménager ordinaire à PH neutre (type savon noir sans parfum et colorant) pour éviter que les graisses et salissures ne restent à la surface. Si une autre méthode était utilisée, cela aurait pour effet de ternir les plans ou de les rendre gras au toucher (trace de doigts difficiles à enlever). L'excès de savon ou le manque de rinçage aurait également pour effet de laisser une pellicule grasse en surface.

Redonner un coup d'éclat • Entretien exceptionnel

Pour les traces de graisses (ex. huiles), appliquer du K2R en spray (éviter le liquide qui laisse des traces). Laisser la poudre se former et agir pendant 1 à 2 minutes, puis rincez. Si la trace persiste, renouveler l'opération en laissant agir 1 à 2 heures, puis rincer. Si la trace persiste malgré tout, mouillez-la, puis poncez très légèrement au papier de verre très fin (grain 1000 minimum) avec de petits mouvements circulaires et rincez. La pierre ainsi poncée présentera une zone plus claire, qui se patinera après plusieurs moi. La couleur s'uniformisera, la trace sera d'autant moins visible. Vous pouvez accélérer l'effet de patine en appliquant un peu d'hydrofuge sur la zone concernée.

Pour les taches acides (ex. citron, vinaigre, vin, champagne, alcools forts, etc.), mouillez la trace, poncez légèrement au papier de verre le plus fin possible (grain 1000 minimum) avec de petits mouvements circulaires et rincez. La pierre ainsi poncée présentera une zone plus claire, qui se patinera après plusieurs moi. La couleur s'uniformisera, la trace sera d'autant moins visible.

Si toutes ces traces persistent malgré tout, mouillez-la, puis poncez très légèrement au papier de verre très fin (grain 1000 minimum) avec de petits mouvements circulaires et rincez. La pierre ainsi poncée présentera une zone plus claire, qui se patinera après plusieurs moi. La couleur s'uniformisera, la trace sera d'autant moins visible. Ré-hydrofuger.

Un défaut d'entretien régulier ou exceptionnel (ex. mauvais produit utilisé, fréquence non respectée, erreur de dosage, etc.) ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation auprès de Pythagore. Nous pouvons intervenir chez vos clients pour l'entretien des plans de travail. Ce type d'intervention fait l'objet d'une facturation spécifique. Le résultat d'une telle intervention ne peut toutefois pas être garantie.

Essayer toujours le traitement ou le produit au préalable sur un endroit discret. S'agissant d'un matériau naturel, ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif, il se peut que certaines surfaces sur un même plan de travail ne réagissent pas de la même manière aux tâches et aux produits d'entretien.